

## Bruksanvisning

Anslut antennkabel till larmlådan.

Anslut 15-polig kontakt med kabel mellan larmlåda och telefonjack.

Anslut 12Volt matningsspänning till larmlådan. Spänningsmatningen måste klara 12V/10A.

Kontrollera att det visas klocka i displayen efter ca 10 sekunder.

### Ställa klocka:

Tryck en gång på MENY/JA-knappen. Display visar: "Inställning klocka".

Acceptera med MENY/JA-knappen. Displayen visar: "Ange önskad tid" och längre ned i displayen står det 00:00 och en blinkande markör över första siffran.

Knappa in t.ex 1245 via det numeriska tangentbordet och spara tiden med MENY/JA.

Tryck NEJ om tiden du angivit är fel, då går systemet tillbaka till driftläge och den föregående tiden behålls.

### Lägga in telefonnummer i telefonnummerbank:

Tryck en gång på MENY/JA-knappen. Displayen visar: "Inställning klocka".

Tryck NEJ. Displayen visar: "Telefonnummerbank". Acceptera med MENY/JA.

Nu visas de nummer som finns i minnet. Du kan bläddra runt mellan de tio minnesplatserna med pil-upp och pil-ner. När du vill lägga in ett nummer eller byta ett befintligt nummer så tryck MENY/JA när du är på rätt minnesplats.

Displayen visar t.ex: "Nummer 8/10:" samt texten "Avsluta med #".

Knappa nu in ev. växelnummer och telefonnummer samt avsluta med #.

Spara numret med MENY/JA knappen. Nu återgår systemet till driftläge.

### Aktivera jour-nummer:

Tryck en gång på MENY/JA-knappen. Displayen visar: "Inställning klocka".

Tryck NEJ. Displayen visar då: "Telefonnummerbank". Tryck NEJ.

Displayen visar nu: "Jourlista". Acceptera med MENY/JA-knappen.

På displayen står det: "Journummer=\*". Nu kan du bläddra mellan telefonnumren från telefonnummerbanken och se om de är aktiverade som journummer genom att de har en \* efter numret. Du kan nu aktivera eller avaktivera ett journummer med \*-knappen. Det måste ALLTID vara minst ett journummer aktiverat, annars kommer "DRIFTLARM! Jourhavande är ej aktiverad!" att visas i driftläge och systemet är spärrat tills detta är åtgärdat.

Tryck MENY/JA för att återgå till driftläge.

### Provringning:

Tryck en gång på MENY/JA-knappen. Displayen visar: "Inställning klocka".

Tryck NEJ. Display visar då: "Telefonnummerbank". Tryck NEJ. Displayen visar:

"Jourlista". Tryck NEJ. Displayen visar: "Provringning", acceptera med MENY/JA.

Nu kommer systemet att ringa upp första aktiverade journummer och spela upp ett "Provlarms-meddelande". Om första journumret inte svarar och kvitterar meddelandet så ringer den upp nästa journummer om det finns flera aktiverade.

Finns det inte mer än ett journummer så kommer den att försöka ringa upp denna igen tills provlarmet är kvitterat.